

Contenidos del paquete: Dos (2) montajes de manija de carretilla “Simply Dump it” (SDI), que consisten en: adaptador (adapter), una agarradera (grip), seis (6) calzas (sizing shims), dos (2) tornillos de 8-32 con tuercas Nylock. **Herramientas necesarias para el montaje:** Un desarmador estandar, una llave, un taladro con boquilla de 3/16.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

****Lea TODAS las instrucciones antes de montar****

Se ajusta a la mayoría de las manijas de carretilla, cuando se instalan correctamente, si se requiere, utilice las calzas de instalacion adjuntas asegure utilizando los tornillos y tuercas tambien incluidos en el paquete.

Las Instrucciones de Instalacion completas, con las fotografias, estan disponibles en el internet en www.simplydumpit.com acoplamiento a Assembly Instructions.

1. Coloque los montajes de Simply Dump It (SDI) en las manijas de su carretilla para determinar si los SDI estan seguros (ajustados) sin el uso de las calzas. Si están seguros (ajustados) Pase al numero 3 para continuar con las instrucciones de instalacion. **NO MARTILLEE O GOLPEE EN LA PARTE DE LA AGARRADERA (grip) DEL MONTAJE DE SDI.**
2. Si el adaptador (adapter) queda flojo en la manija, entonces las calzas para ajustar son requeridas. Deslice y apriete las calzas una por una dentro del **adaptador** (adapter); reinstale SDI despues de insertar cada calza. Si aun se siente flojo remueva y continúe colocando las calzas una por una hasta obtener el tamaño deseado. (ajuste la apertura de las calzas para obtener un espacio solido bajo el SDI). Corte las calzas longitudinal para hacer pedazos mas pequeños para crear un ajuste apretado un poco, entonces, se reinstale SDI.

3. **PARA QUE FUNCIONE CON SEGURIDAD Y CORRECTAMENTE, EL TORNILLO Y TUERCA SON UNA PARTE NECESARIA PARA LA INSTALACION.**
4. Alinea SDI para que la palabra “TOP” este arriba y en medio de las manijas de su carretilla. Coloque el taladro con boquilla de 3/16” arriba la letra “O” en la palabra “TOP” arriba de el adaptador (adapter) y use el taladro derecho hacia abajo completamente atravez del SDI, las calzas y las manijas de su carretilla.
5. Apriete con los tornillos y tuercas incluidos. **NOTA: Para que funcione seguro y correctamente el tornillo y la tuerca son partes necesarias para la instalacion.**

PRECAUCIONES: Los productos de nylon pueden deteriorarse y debilitarse con la exposicion prolongada a la luz directa del sol. Las partes movibles pueden pellizcar los dedos u otras partes del cuerpo. Los niños menores deben estar supervisados cuando manejan el SDI.

Mantenimiento: Limpie regularmente el montaje de *Simply Dump It* para quitar los residuos, particularmente cuando se transporta arena, concreto y otros materiales abrasivos. Debido a la contraccion de manijas de Madera o a colocar de las posiciones de la calza, la tuerca puede necesitar volverse a hacer apretada de vez en cuando.

GARANTIA

La Compañía, Mas Un Limited, garantiza las manijas de *Simply Dump It* (SDI) para uso doméstico, por un período de un año (365 días) a partir de la compra original, contra defectos en materiales y ejecución. El producto defectivo será substituido (intercambiado solamente) cuando se adjunta el comprobante de compra (proof of purchase) y cuando las manijas de *Simply Dump It* se envían pagado por adelantado a la dirección de la página de Internet www.simplydumpit.com. Esta garantía le da derechos legales específicos, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

LA COMPAÑIA NO SE HACE RESPONSABLE SI SE DETERMINA QUE A HABIDO USO O INSTALACION INCORRECTA, DESGASTO NORMAL, ACTOS DE LA NATURALEZA, ABUSO, REPARACION DESAUTORIZADA, MODIFICACIONES DE LA INSTALACION O CUALQUIER OTRO DAÑO ACCIDENTAL, ESPECIAL, O DAÑOS CONSECUENTES COMO RESULTADO DEL MAL USO DEL PRODUCTO. LA SUPERVISION DE LOS NIÑOS MENORES Y EL MANEJO INAPROPIADO DE SDI, ES LA RESPONSABILIDAD UNICA DEL COMPRADOR.

Agarradera Calza(s) 3 para cada Adaptador
(apriete para insertar en el Adaptador)

Fabricado y distribuido por:

MAS Un Limited
Salem, OREGON
www.simplydumpit.com

Numero de Patente

7121565

Hecho En Los E.E.U.U